

BMW 3er E90/E91/E92/E93 Einbauanleitung für die Air Scoops

Schritt 1

Öffnen der Motorhaube und Entfernen der Schrauben:



Schritt 2

Entfernen der Luftführung:



Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung für Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau oder diese Anleitung entstehen können.

Schritt 3

Einsetzen der Air Scoops:



! !

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung für Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau oder diese Anleitung entstehen können.

Schritt 4

Einsetzen der Luftführung und der Schrauben:



Fertig!

Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko! Wir übernehmen keine Haftung für Schäden am Fahrzeug, die durch unsachgemäßen Einbau oder diese Anleitung entstehen können.